



RAKS®

KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ

SERA

SAÇ MAŞASI



www.raks.com.tr



444 RAKS
7257

Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, **bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.**



DİKKAT!

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyun. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun ve saklayın. Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyun.
- Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir. Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

DİKKAT! Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkat ile okuyun ve uyarılara uyun.

UYARI! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayın! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurun.

Ücretsiz servis-montaj hizmetimiz yoktur. Kurulum müşteriye aittir.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

DİKKAT: Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.

Güvenlik Uyarıları:

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Eğer ürününüzü başkasına verirsiniz bu kılavuz ile birlikte verin.
2. Ürününüzü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayın. Ürün veya

aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayın. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurun.

3. Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın. Elbise kurutma veya hayvanları yada bitkileri sıcak tutma amaçlı kullanmayın.

4. Ürününüzü kullanmadığınız zamanlarda fonksiyon düğmesini “kapalı” konumuna getirip fişini prizden çekin. Fişi prizden çıkarırken şebeke kablosundan asılmayın. Ürünü şebeke voltajından kullanın. Şebeke kablosu hasar gördüğünde ürüne müdahale etmeyin, RAKS Yetkili Servisi’ni arayın. Ana elektrik hattının 220-240V 50/60 Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir.

5. Cihaz mutlaka topraklı prizde kullanılmalıdır. Uzatma veya ilave kablo ile kullanmayın.

6. Taşıma, sevkiyat ve depolamadan kaynaklanan nedenlerden cihazınız hasarlı ise kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda RAKS Yetkili Servisi’ni arayın.

7. Cihazın üzerinde belirtilen elektriksel değerlerin şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol edin.

8. Fişi prize takılı ve çalışır vaziyette bırakmayın. Cihazınızı, çalışırken denetimsiz bırakmayın. Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturduğundan çocukların oynamasına müsaade etmeyin ve çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

9. Cihazınızı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayın, kesinlikle bulaşık makinasına koymayın. Cihazınızı havuz, banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın. Bu cihazı kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın.

10. Cihazı elektrik kablosundan çekerek kullanmayın, elektrik kablosunun sıkışmamasına, ezilmemesine dikkat edin. Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın

ve kablunun kıvrılmamasına dikkat edin. Kullanımı bittikten sonra açma kapama anahtarını “0” konumuna getirin.

11. Cihazınızı temizlemeden önce fişini mutlaka prizden çekin. Eritici, yanıcı, parlayıcı veya arındırıcı maddeler ile temizlemeyin.

12. Cihazınızı sıcak zemine koymayın. Buzdolabı gibi cihazlarda buz eritme amacıyla kullanmayın.

13. Cihazınızı kuru ve kapalı mekanlarda muhafaza edin.

14. Cihazınızın periyodik bakımını, temizliğini ve sevkini bu kılavuzdaki talimatlara göre yapın.

15. Kullanım ömrü dolmuş ve bir daha kullanmayacağınız cihazınızın elektrik kablosunu dibinden keserek çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde muhafaza edin veya belediyeniz tarafından uygun görülen yere atın.

16. Bu cihazlar banyoda kullanıldığında, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanımdan sonra prizden çıkarılır. İlave koruma için, 30 mA’yı aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RCD) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Tavsiye için tesisatçınıza danışın.

17. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

18. 3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri zaman uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş

arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmemişler ya da gözetim altında ve cihaz kullanım için uygun bir yerde ise sadece cihazı açıp kapatabilirler. Bu yaş grubundaki çocuklar fişli kabloyu prize takma, cihazı düzenleme, temizleme ve bakım yapma işlemlerinden uzak tutulmalıdır.

19. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ise ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılabilir ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

20. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpü ile atmayın.

UYARI: Cihaz herhangi bir sebeple suya düşerse;



- Derhal fişi prizden çekin.
- Ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir yerini suya sokmayın.
- Tekrar kullanmadan önce en yakın RAKS Yetkili Servisine götürün.
- Cihazınızı kullanmadan önce nemli olmadığını ve su sıçramasına karşı dikkat edin.

UYARI: Bu cihazları havuz, banyo küveti, duş, lavabo veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında

kullanmayın. Cihazınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

ÖNEMLİ ! Teknik değerlerinde belirtilen gerilim, frekans ve güç dışında kullanılmaması gerekmektedir.

DİKKAT ! Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir ve yanmalara sebep olabilir. Ortamda çocuk, engelli veya cihaz sonucu yaralanma potansiyeli taşıyan kişiler var ise bunlara özellikle dikkat edilmelidir.

Tüketici Hakları :

A- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

1. Sözleşmeden dönme,
2. Satış bedelinden indirim isteme,
3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

B- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Teknik özellikler:

SAÇ MAŞASI

MODEL	GÜÇ	VOLTAJ	FREKANS	SINIFI	ISINMA DERECESESİ
SERA	MAX. 70W	220V~ 240V~	50/60 Hz	CLASS II	MAX. 180°-200°C



1. Isınmaz plastik uç
2. ø19mm seramik bukle maşası
3. Saç kilit mandalı
4. Destek ayak
5. LED güç ışığı göstergesi
6. ON/OFF | Açma/Kapama düğmesi
7. Tutma Sapı
8. Asma halkalı 360° döner kablo

Türkiye’de üretilmiştir. Üretim yılı: 2020



DİKKAT! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise cihazı çalıştırmayın!

DİKKAT! Fişi prize takmadan önce; Güç-OFF-Kapalı konumda olduğundan emin olun.

Cihazınız tamamen kullanıma hazır olup, ayrıca herhangi bir montaj veya elektrik bağlantısı gerektirmemektedir.

KULLANIM ÖMRÜ: 7 YILDIR Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.

Cihaz kullanımı:

Cihazınız, hızlı ısı teknolojisi ile saçlarınıza çok yönlü şekillendirme sağlamaktadır. Cihaz hafif nemli veya kuru olarak her iki türlü saç için de kullanılabilir. Cihazı mutlaka düz, sert ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine koyun.

1. Cihazınızın kablosunu elektrik prizine takın. Açma-kapama düğmesini OFF/Kapalı konumundan, ON/Açık konumuna getirin (6). Cihazınızdaki gösterge ışığı yanacak ve çalışmaya başlayacaktır (5). 20 saniyede hızlı ısınma ile Max. 180°-200°C dereceye kadar ısınma özelliği mevcuttur.

DİKKAT ! Cihaz prize takılıyken asla başından ayrılmayın, açık halde ve denetimsiz bırakmayın.

UYARI ! Cihaz birkaç saniye içerisinde çok çabuk ısınır **(2)** ve açık konumuna getirildikten sonra cildiniz ile direkt temas etmemelidir.

Havali bukleler yapmak için;

- Nemli veya kuru saçınızı şekillendirmeden önce mutlaka tarayın.
 - Saçınızı maşa etrafına sarmadan önce cihazda bulunan mandala basın.
- (3)** Üzerindeki demir plaka havaya kalkacaktır. Bu işlem saçınızı ısınan maşaya sardıktan sonra sabitlemek/tutturmak amacı ile yapılmıştır.

2. Saçınızı eşit bir şekilde 3cm eninde tutamlara ayırıp saç diplerinden 2-3 cm boşluk bırakarak maşanın etrafına sarın.

DİKKAT! Sıcak maşanın kafa derinize temas etmemesine dikkat edin! Maşa çok sıcak olduğundan buna dokunmayın.

3. Saçınızı kıvrılıncaya kadar bekletin. Saçınızın dokusu ve uzunluğuna bağlı olarak 5-10 saniyeden fazla saçınızın üzerinde tutmayın. Aksi takdirde saçınız zarar görebilir. Boğumlu, daha sıkı bukleler için daha az tutam saç olarak , gevşek veya serbest akan bukleler için ise daha fazla tutam saç olarak aynı işlemleri tekrarlayın. Bu işlemi tutam tutam tüm saçta tekrarlayın. Bukleleri sabitlemek için, saçlar soğuyana kadar tarayıp, fırçalamayın. Kişinin isteğine göre sabitleştirici bir saç spreyi sıkarak uzun süreli etki sağlayabilirsiniz.

4. Tüm işlemler bittikten sonra kapama tuşunu OFF konumuna getirin, cihazı fişten çekin, destek ayağı açın **(4)**, güvenli düz, sert ve ısıya dayanıklı bir zeminde soğumaya bırakın.

Enerji tüketimi: Cihazı kullanırken arada bir, birkaç saniye bile olsa kapatın.

UYARI ! Cihazı, ısı kaynağı, elbise vb. kurutmak amacı ile veya kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın.



Bakım ve temizlik:

- Temizlemeden önce cihazın açma-kapama anahtarını "O" Kapalı-OFF konumuna getiriniz. Fişi prizden çıkarınız. Mutlaka cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihaz sadece yumuşak, pamuklu, hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir.
- Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındırarak veya zarar verecek maddeler ile ürünü asla temizlemeyiniz. Bu maddeler cihaza zarar verebilir.
- Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin.
- Ürününüzü su ile direkt temas ettirmeyin.
- Ürününüzü herhangi bir sıvı içerisine asla daldırmayın.



Sorun Giderme:

Sorun:	Neden:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayın
Cihaz çok ısınmıştır	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır	Cihazı soğumaya bırakın



Sevk ve Taşıma: Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyun.

Geri dönüşüm: Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurun. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöprü ile birlikte atmayın.

Tüketici hizmetleri: Değerli müşterimiz, Sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaralardan **RAKS Çağrı Merkezi**'ni arayabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi'ni Yetkili Satıcı'nıza onaylattırın.

2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda aşağıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize başvurun.



444 RAKS
7257

Tüm soru, bilgi, öneri, görüş ve şikayetleriniz için RAKS çağrı merkezimizi sabit veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz.

TSE RAKS SERVİS NOKTALARI
Güncel yetkili servis listesi için:

www.raks.com.tr

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN:**RAKS® GARANTİ BELGESİ**

RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.
A: İstoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza 2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4
Mahmutbey - Bağcılar / İST T: 0850 215 72 57 F: 0850 219 96 60
Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİLEN / İTHAL EDİLEN ÜRÜNÜN

MARKASI	MODELİ	CİNSİ	GARANTİ SÜRESİ	YETKİLİ İMZA / KAŞE	AZAMI TAMİR SÜRESİ
RAKS	SERA	SAÇ MAŞASI	2 YIL		20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVAN	ADRES	TELEFON / FAKS	E-POSTA WEB ADRESİ
FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme, **b.** Satış bedelinden indirim isteme, **c.** Ücretsiz onarımını isteme, **d.** Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

- Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
 - Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdaki Tüketicisi Hakem Heyeti veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
 - Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.