



**KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ**

**TREND**

**ISLAK & KURU SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ**



**Üretici / İthalatçı Firma:**

**RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.**

İstoç Ticaret Merkezi Öksüzöğulları Plaza 2413 Sk. E Blok No:5/41 Kat:4  
Mahmutbey-Bağcılar/İSTANBUL **Tel:** 0850 215 72 57 **Fax:** 0850 219 96 60

**Üretim Yeri:** MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

[www.raks.com.tr](http://www.raks.com.tr)

**Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyunuz.**

## Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.



**DİKKAT!**

## **Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.**

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyunuz. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyunuz ve saklayınız.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyunuz.
- Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.
- Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

**DİKKAT!** Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkat ile okuyunuz ve uyarılara uyunuz.

**UYARI!** Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayınız! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurunuz.

**Ücretsiz servis-montaj hizmetimiz yoktur. Kurulum müşteriye aittir.**

**NOT:** Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

**DİKKAT:** Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.

## **Güvenlik Uyarıları:**

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız. Eğer ürününüzü başkasına vererseniz bu kılavuz ile birlikte veriniz.
2. Ürünü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayınız. Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayınız. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
3. Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız. Elbise kurutma veya hayvanları yada bitkileri sıcak tutma amaçlı kullanmayınız.
4. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda fonksiyon düğmesini "kapalı"

konumuna getirip fişini prizden çekiniz. Fişi prizden çıkarırken sebeke kablosundan asılmayınız. Ürünü şebeke voltajından kullanınız. Şebeke kablosu hasar gördüğünde ürüne müdahale etmeyiniz, RAKS Yetkili Servisi'ni arayınız. Ana elektrik hattının 220-240V, 50-60 Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Cihaz mutlaka topraklı prizde kullanılmalıdır. Uzatma veya ilave kablo ile kullanmayınız.

5. Taşıma, sevkiyat ve depolamadan kaynaklanan nedenlerden cihazınız hasarlı ise kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda RAKS Yetkili Servisi'ni arayınız.
6. Cihazın üzerinde belirtilen elektriksel değerlerin şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol ediniz.
7. Fişi prize takılı ve çalışır vaziyette bırakmayınız. Cihazınızı, çalışırken denetimsiz bırakmayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturacağından çocukların oynamasına müsaade etmeyiniz ve çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
8. Cihazınızı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayınız, kesinlikle bulasık makinasına koymayınız. Cihazınızı havuz, banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayınız. Bu cihazı kılavuzda belirtildiği şekilde kullanınız.
9. Cihazı elektrik kablosundan çekerek kullanmayınız, elektrik kablosunun sıkışmamasına, ezilmemesine dikkat ediniz. Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayınız ve kablunun kıvrılmamasına dikkat ediniz.
10. Kullanımı bittikten sonra açma kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.
11. Cihazınızı temizlemeden önce fişini mutlaka prizden çekiniz. Eritici, yanıcı, parlayıcı veya arındırıcı maddeler ile temizlemeyiniz.
12. Cihazınızı sıcak zemine koymayınız. Buzdolabı gibi cihazlarda buz eritme amacıyla kullanmayınız.
13. Cihazınızı kuru ve kapalı mekânlarda muhafaza ediniz. Cihazınızın periyodik bakımını, temizliğini ve sevkini bu kılavuzdaki talimatlara göre yapınız.
14. Kullanım ömrü dolmuş ve bir daha kullanmayacağınız cihazınızın elektrik kablosunu dibinden keserek çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde muhafaza ediniz veya belediyeniz tarafından uygun görülen yere atınız.
15. Bu cihazlar banyoda kullanıldığında, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanımdan sonra prizden çıkarılır. İlave koruma için, 30 mA'yı aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RCD) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Tavsiye için tesisatçıınıza danışınız.
16. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
17. 3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri zaman uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmemişler ya da gözetim altında ve cihaz kullanım için uygun bir yerde ise sadece cihazı açıp kapatabilirler. Bu yaş grubundaki

çocuklar fişli kabloyu prize takma, cihazı düzenleme, temizleme ve bakım yapma işlemlerinden uzak tutulmalıdır.

18. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ise ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
19. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Normal ev çöprü ile atmayınız.

**UYARI:** Cihaz herhangi bir sebeple suya düşerse;

- Derhal fişi prizden çekiniz.
- Ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir yerini suya sokmayınız.
- Tekrar kullanmadan önce en yakın RAKS Yetkili Servisine götürünüz.
- Cihazınızı kullanmadan önce nemli olmadığına ve su sıçramasına karşı dikkat ediniz.

**UYARI:** Bu cihazları havuz, banyo küveti, duş, lavabo veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayınız. Cihazınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.



**ÖNEMLİ !** Teknik değerlerinde belirtilen gerilim, frekans ve güç dışında kullanılmaması gerekmektedir.

**DİKKAT!** Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir ve yanmalara sebep olabilir. Ortamda çocuk, engelli veya cihaz sonucu yaralanma potansiyeli taşıyan kişiler var ise bunlara özellikle dikkat edilmelidir.

## **Tüketici Hakları :**

**A-** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

1. Sözleşmeden dönme,
  2. Satış bedelinden indirim isteme,
  3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

**B-** Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.


## Teknik özellikler:

ISLAK & KURU SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

MODEL	GÜÇ	VOLTAJ	FREKANS	SINIFI	ISINMA DERECESİ
-------	-----	--------	---------	--------	-----------------

TREND	60W MAX. 75W	220V~ 240V~	50 Hz	CLASS II	MAX. 200°
-------	-----------------	----------------	-------	----------	-----------

Cihaz çalışmaya başladıktan 5 dk. sonraki değer: Max. 39W



1. Seramik kaplama plakalar
2. LED gösterge ışığı
3. On/Off - açma/kapama düğmesi
4. Tutma sapı
5. 1.80mt. elektrik kablosu
6. Çıkarılabilir buhar plakaları

ŞEKİL 1



## Türkiye'de üretilmiştir. Üretim yılı: 2019

**DİKKAT!** Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız!  
**DİKKAT!** Fişi prize takmadan önce; Güç-OFF-Kapalı konumda olduğundan emin olunuz.

**Cihaz montajı:** Cihazınız tamamen kullanıma hazır olup, ayrıca herhangi bir montaj veya elektrik bağlantısı gerektirmemektedir.

## KULLANIM ÖMRÜ: 7 YILDIR

### Cihaz kullanımı:

- Cihaz ıslak / hafif nemli yada kuru olarak her iki türlü saç için de kullanılabilir.
- Cihazı mutlaka düz, sert ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine koyunuz.
- Cihazınızın kablosunu elektrik prize takınız. Açma/Kapama düğmesini OFF-Kapalı konumundan, ON-Açık konumuna getiriniz. Cihazınızdaki gösterge ışığı yanacak ve çalışmaya başlayacaktır.
- 20sn. de hızlı ısınma ile Max. 200°ye kadar ısınma özelliği mevcuttur.
- Saçınızı düzleştirmek için; saçınızın yaklaşık 3 cm eninde bir tutamını ayırıp dipten başlayarak her iki plakanın arasına yerleştiriniz. Plakaları kapatıp köklerden uçlara yavaşça hareket ettirerek saçınızdan aşağı doğru kaydırınız. Bu işlemi tutam tutam tüm saçta tekrarlayınız.
- Plakaları 5 sn.den fazla saçınızın üzerinde tutmayınız. Aksi takdirde saçınız zarar görebilir.
- Saçınızı düzleştirdikten sonra kapama tuşunu OFF konumuna getiriniz, cihazı fişten çekiniz. Güvenli düz, sert ve ısıya dayanıklı bir zeminde soğumaya bırakınız.

• Çıkarılabilir buhar plakaları ile cihaza takılan saç ve tozları kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca bu plakaların üzerindeki delikler ıslak saç kullanımında buhar çıkışını sağlayarak saçınızı düzleştirmenize yardımcı olur.

**DİKKAT !** Cihaz prize takılıyken asla başından ayrılmayınız, açık halde ve denetimsiz bırakmayınız.

**UYARI !** Cihazın plakaları birkaç saniye içerisinde çok ısınır ve saç düzleştirici açık konumuna getirildikten sonra cildiniz ile direkt temas etmemelidir.

**Enerji tüketimi:** Cihazı kullanırken arada bir, birkaç saniye bile olsa kapatınız.

**UYARI !** Cihazı, ısı kaynağı, elbise vb. kurutmak amacı ile veya kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayınız.



## Bakım ve temizlik:

- Temizlemeden önce cihazın açma-kapama anahtarını "O" konumuna getiriniz. Fişi prizden çıkarınız. Mutlaka cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz sadece yumuşak, pamuklu, hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir.
- Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındırarak veya zarar verecek maddeler ile ürünü asla temizlemeyiniz. Bu maddeler cihaza zarar verebilir.
- Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.
- Ürününüzü su ile direkt temas ettirmeyiniz.
- Ürününüzü herhangi bir sıvı içerisine asla daldırmayınız.



## Sorun

### Giderme:

Sorun:	Neden:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takınız Cihazı çalıştırınız Başka bir priz deneyiniz Yetkili Servisi arayınız
Cihaz çok ısınmıştır	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır	Cihazı soğumaya bırakınız

**Sevk ve Taşıma:** Cihazı orijinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.

**Geri dönüşüm:** Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpü ile birlikte atmayınız.



**Tüketici hizmetleri:** Değerli müşterimiz, Sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaralardan **RAKS Çağrı Merkezi**'ni arayabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.



**444 7257** RAKS

Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz.

**1. Ürününüzü aldığınızdan Garanti Belgesi'ni Yetkili Satıcı'nıza onaylattırınız.**

**2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.**

**3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize başvurunuz.**

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis uzmanlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

## GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR (Kullanım Hataları)


1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (Cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlere etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Şel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketlenme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

**ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN:**

RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.  
 A: İstoç Ticaret Merkezi Öksüzöğulları Plaza 2413 Sk. E Blok No:5/41 Kat:4  
 Mahmutbey - Bağcılar / İST T: 0850 215 72 57 F: 0850 219 96 60  
 Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**RAKS® GARANTİ BELGESİ****ÜRETİLEN / İTHAL EDİLEN ÜRÜNÜN**

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	GARANTİ SÜRESİ	YETKİLİ İMZA / KAŞE	AZAMI TAMİR SÜRESİ
ISLAK & KURU SAC DÜZLEŞTİRİCİ	RAKS	TREND	2 YIL		20 İŞ GÜNÜ

**SATICI FİRMANIN**

ÜNVAN	ADRES	TELEFON / FAKS	E-POSTA WEB ADRESİ

FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE

**TSE RAKS SERVİS NOKTALARI**

Güncel yetkili servis listesi için:

[www.raks.com.tr](http://www.raks.com.tr)

FİRMA ADI	ADRES	TELEFON	ŞEHİR
NURSES BİLGİSAYAR	İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ	0344 221 87 04	KAHRAMANMARAŞ
ÖZKAN ELEKTRONİK	ŞEHİTLİK CAD. SUAT SK. GÜVEN EVLERİ ALTI C BLOK NO:12 DOĞUBAYAZIT	0472 312 82 07	AĞRI
AKINCI ELEKTRONİK	DR. REMZİ TOPÇAM CAD. NO:1/A 011 MERKEZ	0356 212 56 00	TOKAT
ÖZGÜVEN SOĞUTMA	SARICALI MH. YUNUS EMRE CAD. ZUMRÜT SOK. NO.6 (ÇARŞAMBA	0362 832 00 09	SAMSUN
ARYASAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.	İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR ESREB BULVARI 6B NO:6 B KONAK	0232 5000 05	İZMİR
BAHAR TEKNİK	BAHÇIVAN MAH. TÜRKÖĞLU SK. GÖNÜL SİT. ALTI A BLOK MERKEZ	0432 215 16 17	VAN
BİLİNCİ SOĞUTMA	MERMERLİ MAH. PAZAR GEÇİDİ SK. NO:16/C MENEMEN	0232 831 32 78	İZMİR
BOĞAZIÇI ELEKTRONİK	AKŞEMSETTİN MAH. KOCASINAN CAD. NO:33 FATİH	0212 534 36 10	İSTANBUL
ELSU ELEKTRONİK	BAHARİYE CAD. NAILBEY SOK. NO:39 KADIKÖY	0216 338 78 73	İSTANBUL
EZGİ DAY.TÜK.MAL. SERVİSİ	FATİH CAD. NO:34/C BORNOVA	0232 343 77 77	İZMİR
GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SERVİ MAH. HITAY CAD. TOPATAN ÇIKMAZI NO:6 / BIGADIÇ	0266 614 63 22	BALIKESİR
HASKAP KABLO PROFİL	KUÇUK HALKALI CAD. ASLI CD. NO:18/2 BAĞCILAR/GÜNEŞLİ	0212 656 50 52	İSTANBUL
ÇAVUŞ İLETİŞİM	BAĞCILAR MAH. URFA BULVARI NO:239/D BAĞLAR		DIYARBAKIR
İNTER ELEKTRONİK	SARICÖLÜK MAH. 6. NOLU SK. NO:1/D ŞEHİTKAMİL	0342 339 14 14	GAZİANTEP
İSTANBUL TEKNİK SERVİS	NİNE HATUN MAH. 163. SK. NO:2 A-B ESENLER	0212 444 38 08	İSTANBUL
İZMİR ELEKTRONİK	HÜSEYİN PEHLİVAN CAD. DEMİR SK. N:35/1	0282 260 10 10	TEKİRDAĞ
JAPON HASAN TEKN. SERV.	SARICÖLÜK MH. KILÇALI CD. NO:4/E ŞEHİTKAMİL	0342 336 79 05	GAZİANTEP
KAYA SOĞUTMA	30 AĞUSTOS MAH. ÇENTAŞ 1. 13 BL. - NO:1 / MENEMEN	0232 828 17 78	İZMİR
KM BİLİŞİM	YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ	0344 223 70 07	KAHRAMANMARAŞ
ÖZSÜPER ELEKTRONİK	BALIKYOLU OZANLAR C ÖZKARDEŞLER APT.A BL NO:9 ESENYURT	0212 699 87 54	İSTANBUL
POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SK. NO:6/A MERKEZ	0380 514 85 14	DÜZCE
PROTEKNİK	MAHFEŞİGMAZ MAHALLESİ 79065 SOK. NO: 2-2A/- ÇUKUROVA	0322 232 46 36	ADANA
SERHAT BİLGİSAYAR	ZAFERİ MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:45-A BEYOĞLU	0212 361 00 00	İSTANBUL
SEV-CAN TİCARET	FATER MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD.TÜRKBEYİ SK.NO:6 DÜK:2-3 YENİBOSNA	0212 552 45 87	İSTANBUL
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28	0380 523 40 86	DÜZCE
ŞAHİN ELEKTRONİK	HÜZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKES BLV. ŞAHİN APT. ALTI NO:357/C BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:16 SEYHAN	0322 239 07 90	ADANA
TEM TEKNİK	GÜVENEVLER MAHALLESİ 29109 NOLU SOK. NO:5 A/O ŞEHİTKAMİL	0342 322 78 78	GAZİANTEP
UĞUR ELEKTRONİK	CAMI KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD.NO:46/2 GELİBOLU	0286 566 80 30	ÇANAKKALE
YILDIRIM TEKNİK	HALKAPINAR MAH.1004 SOK.NO:1/PO9YENİŞEHİR	0532 634 24 05	İZMİR
YÜCESAN TEKNİK	PİRİ REİS MAH. 2059 SK. NO:8/A ESENYURT	0212 853 05 90	İSTANBUL